

Nærværende instruks for Centralfyret er udarbejdet i tilfælde af Bankelyde i rør eller radiatorer og for justering af varmekapasitet om vinteren

Instruks for Central fyret:

Kedel 1 og 2 står på 1. Sal.

Varmtvandsbeholderen står i kælderen.

Kedel 1 laver centralvarme til radiatorer.

Kedel 2 laver primært varmt vand til varmtvandsbeholder i kælderen. Forbrugsvand til haner og bruser. Kedel 2 kan bakke kedel 1 op om vinteren.

Fagmands meny (kedel 1)

Ved bankelyde i radiatorer eller rør eller ved for lidt varmevolumen i radiatorer: hvis radiatorer ikke varmer nok om vinteren kan "man" gå ind i fagmandsmeny og indstille nedenstående værdier. "Man" vil sige Kasper Strandgade 47, 1. mf. eller Michael Grollowstræde 6, der begge har fået instruks af Weishaupt servicemanden i brug af menuerne:

Fremgangsmåde

Gå til servicenøgle-icon (ligner en fastnøgle) i nederste vandrette menu i display. Brug de to knapper på følgende måde: ved at dreje rundt/scrolle på den runde sorte knap kommer du rundt i menuer. Du vælger ved at trykke "enter" på den lille firkantede sorte tryk-knap. Du scroller altså til fastnøgle og trykker enter.

Servicenøgle: Scroll til **kode 11** hvilket er fagmandens kode, og tryk enter.

Her finder du alle parametre. Scrol til stregen er under **P** tryk enter.

P for parameter

Værdi Nu

Justeringsmuligheder.

Parameter P 37 Kedel ydelse

80%

Ved bankelyde kan den sættes gradvist ned til 75% og hvis det ikke er nok så 70%. Ikke lavere

Parameter P 42 Pumpe min

40%

Parameter P 43 Pumpe max

80%

Ved hård kulde kan den sættes op til 90 eller 100%

Kedel ydelse skal forstås som hvor hårdt kedelen træder på speederen for at få varmen op hurtigt. Når den som nu er indstillet på 80% får den relativt hurtigt varmen op på den ønskede temperatur. Hvis der begynder at banke i rørene kan det være fordi rørene varmes hurtigt op og dermed udvider sig. Man kan skrue lidt ned for ydelsen at se om det hjælper. Hvis det ikke hjælper så er der ikke så meget at gøre ved det fra fyrets vinkel.

Cirkulationspumpen: Pumpe max er hvor meget vandet trykkes rundt med hvilket har betydning for hvor varmt det bliver ude i enden af rørsystemet, de lejligheder der ligger længst væk fra kedelen kan være kolde om vinteren ved streng kulde.

Igen, når du har fundet parameteret står der den nuværende værdi-indstilling i displayet. Du drejer den runde knap til den nye værdi og trykker enter på firkantede knap. Herefter kan du dreje knappen til **ESC** for at komme ud af menuen.

Efter 5 minutter går displayet selv tilbage til normal display-opsætning.